Глоссарий:

1. СПДС (Система проектной документации для строительства) — комплекс государственных стандартов, устанавливающих единые правила оформления строительных чертежей.
2. Марка чертежа — буквенный код раздела проекта (например, АС — архитектурно-строительные решения, КЖ — конструкции железобетонные, ГП — генеральный план).
3. Модульная координация (МКРС) — правила назначения размеров зданий на основе единого модуля $M = 100$ мм.
4. Разбивочная ось — линия, определяющая расположение основных несущих конструкций (стен, колонн); обозначается цифрами или буквами в кружках.
5. Уклон — отношение превышения высоты к горизонтальному расстоянию (выражается дробью $1:n$ или в процентах/промилле).
6. Определитель поверхности — совокупность условий (геометрических фигур и алгоритмов), необходимых и достаточных для однозначного задания поверхности в пространстве.
7. Образующая — линия (прямая или кривая), при движении которой в пространстве образуется поверхность.
8. Направляющая — неподвижная линия, по которой перемещается образующая.
9. Каркас поверхности — совокупность линий, принадлежащих поверхности (например, меридианы и параллели).
10. Очерковая линия (Очерк) — видимая граница проекции поверхности, отделяющая её от фона.
11. Числовая отметка — индекс у точки на чертеже, обозначающий её высоту (аппликату z) над нулевой плоскостью.
12. Горизонталь (Изогипса) — линия на поверхности, все точки которой имеют одинаковую высоту.
13. Интервал (l) — расстояние между двумя соседними горизонталями в плане; величина, обратная уклону.
14. Градуирование прямой — процесс нахождения на чертеже точек прямой с целочисленными отметками.
15. Линия ската — прямая, перпендикулярная горизонталям поверхности, Световой луч — в архитектурном черчении принимается параллельным; его проекции на фасаде и плане обычно идут под углом 45° к оси x.
16. Собственная тень — часть поверхности объекта, которая не освещена, так как развернута от источника света.
17. Падающая тень — тень, которую объект отбрасывает на другие поверхности (землю или стены).
18. Контур тени — граница между освещенной и неосвещенной частями объекта.
19. Обратный луч — метод определения границы тени путем проведения луча от точки падения тени назад к объекту.
20. План — горизонтальный разрез здания, обычно выполненный на уровне оконных проемов (чуть выше подоконника).
21. Фасад — ортогональная проекция внешнего вида здания.
22. Разрез — изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной плоскостью (бывает продольный и поперечный).
23. Узел — детальный чертеж отдельного сопряжения конструкций в крупном масштабе.